

トラブルシューティングガイド

故障状況	チェック項目
電池にうまく充電できない	16340リチウムイオン充電電池をお使いですか 充電ケーブルを正しく接続したか 電池の+極-極は正しいか
コントロールブロックの電源が入らない(電池使用の場合)	電池ホルダーに電池を装着したか 電池の+極-極は正しいか 電池を充電したか 電池ホルダーのリセットボタンを押したか
コントロールブロックの電源が入らない(シリアル接続の場合)	USBケーブルを正しく接続したか
シリアル接続がうまくいかない	コントロールブロックのスイッチをオンにしたか Arduinoモードで使用した事があるか。 *ファームウェアをインストール : http://www.teccubic.com/academy/ USBケーブルを正しく接続したか ドライバをインストールしたか *ドライバーのインストール方法 : http://www.teccubic.com/academy/driver-install/ ScratchPiと接続したか *USBケーブルの接続方法(シリアル接続) : http://www.teccubic.com/academy/
Bluetooth接続がうまくいかない	コントロールブロックのスイッチをオンにしたか Arduinoモードで使用した事があるか。 *ファームウェアをインストール : http://www.teccubic.com/academy/ パソコンにBluetoothデバイスが装備されているか *Bluetoothの接続方法 : http://www.teccubic.com/academy/ ScratchPiと接続したか